


LIGHTING CONTROL UNION

ErC CE RoHS

ПУЛЬТ

RC02-1-RF-DIM-B / 711036
RC02-1-RF-DIM-W / 711037
100-240В 50/60Гц IP20

WARRANTY
5 years



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходной сигнал	Рабочее напряжение	Рабочий ток	Степень защиты
RF 2.4ГГц	3В	<5мА	IP20

ОПИСАНИЕ


Устройство для управления одноцветной подсветки, с возможностью подключения до 10 приемников. С возможностью крепления к металлическим поверхностям при помощи магнита.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток в режиме ожидания	Время работы в режиме ожидания	Дистанция управления	Рабочая температура	Размеры (Д*Ш*В)	Вес брутто
<2μА	2 года	30м (без препятствий)	Ta: -20 OC ~ +55 OC	56 x 56 x 30мм	0.034 кг

Стандарт ЭМС(ЭМС)	Стандарт безопасности	Радиооборудование(RED)	Протокол
EN 62479:2010 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017	ETSI EN 300 328 V2.2.2	CE RED

СТРУКТУРА






Для ремонта пульта предлагается на выбор три варианта:

Вариант 1: можно адсорбировать непосредственно на металлические поверхности.

Вариант 2: закрепить на стене двумя шурупами.

Вариант 3: приклеить к стене с помощью клея.



Примечание: Перед первым использованием снимите защитную пленку с аккумулятора.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДВА СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ)

Конечный пользователь может выбрать подходящие способы соединения/удаления. Предлагаются два варианта для выбора:

1. Используйте клавишу Match на контроллере

Соединение:

Коротко нажмите кнопку соединения, сразу же нажмите кнопку включения/выключения на пульте дистанционного управления. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает успешное соединение.

Удаление:

Нажмите и удерживайте кнопку соединения в течение 5 секунд, чтобы удалить все соединения. Светодиодный индикатор быстро мигнет несколько раз, что означает, что все соединенные пульты были удалены.

2. Использовать перезагрузку питания

Соединение:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно 3 раза коротко нажмите клавишу включения/выключения на пульте дистанционного управления. Индикатор мигнет 3 раза, что означает успешное соединение.

Удаление:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз. Немедленно 5 раз коротко нажмите клавишу включения/выключения на пульте дистанционного управления. Индикатор мигнет 5 раз, что означает, что все соответствующие пульты дистанционного управления были удалены.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом установки внимательно прочтите все инструкции.
2. При установке батареи обратите внимание на положительную и отрицательную полярность батареи. Если пульт дистанционного управления долгое время не используется, извлеките батарею. Когда расстояние дистанционного управления становится меньше и нечувствительным, замените батарею.
3. Если приемник не отвечает, выполните повторную настройку пульта.
4. Обращайтесь с пультом осторожно, остерегайтесь падения.
5. Использовать только в сухом помещении.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru
Разработано в Германии.
Сделано в Китае.
Срок годности не ограничен.