
# Описание продукта

Изделие монтируется на стене или потолке и предназначено для размещения на нём штор с автоматическим открытием/закрытием. Благодаря телескопической конструкции можно точно отрегулировать длину карниза в пределах его размеров. Изделие используется совместно с мотором для раздвижных штор Aqara Curtain Controller (Zigbee) моделей ZNCLDJ11LM, CD-M01D.

### Комплектация

Модель	BFS4-1832	BFS4-2342
Карниз	1 шт	1 шт
Настенный кронштейн	6 шт	8 шт
Крючок	34 шт	48 шт
Винт+гайка	12 шт	16 шт
Саморез с дюбелем	20 шт	24 шт
Потолочный кронштейн	2 шт+2 шт	3 шт+3 шт
Скоба центральной части	2 шт	2 шт
Крепление крючка для концевика	2шт	2 шт

### Внешний вид и основные элементы



01

- 4. Проверьте работоспособность карниза и мотора:
- 4.1 Присоедините мотор (приобретается отдельно) к соответствующему концевику карниза (мотор Aqara подходит только к одному из концевиков) и настройте его в приложении согласно руководству пользователя мотора.
- 4.2 Убедитесь, что каретки карниза перемещаются плавно, без заеданий, по всей длине карниза, плавно останавливаясь в крайних точках (после калибровки мотора).
  - 4.3 Отсоедините мотор и приступайте к основному монтажу.

### Основной монтаж

1. Установите потолочные крепления на карниз. Крепления выполнены в двух размерах, по одному набору для каждого из полозьев.



2. Установите скобы центральной части карниза в месте соединения полозьев.



03

### Монтаж


В случае монтажа изделия в нише или в ином ограниченном пространстве убедитесь, что ширина места для монтажа не менее 10 см, а по краям карниза, в его планируемом к использованию размере, остаётся минимум 1 см до перегородок.

## Подготовительные действия


1. Разведите полозья карниза на нужную для монтажа длину




2. Нажмите и поверните кнопку в месте стыковки двух полозьев карниза по часовой стрелке, в положение закрытия (закрытый замок).



3. Разведите обе каретки по краям карниза



4. Поверните кнопку назад в положение разблокировки и слегка сдвиньте каретку. чтобы кнопка автоматически вышла из углубления.



02

- 3. При необходимости монтажа на вертикальной поверности используйте входящие в комплект настенные кронштейны и винты с гайками для стыковки с потолочными кронштейнами и скобами.
- 4. Закрепите карниз в месте установки, используя подходящие для поверхности монтажа дюбели/саморезы и отверстия в кронштейнах.
- 5. Установите мотор в соответствующий концевик и подключите его питание.



## Спецификации

Модель: BFS4-1832 BFS4-2342
Длина карниза, м: 1,75-3,20 2,26-4,2
Цвет: белый белый
Вес брутто, кг: 3 3,9
Совместимость: Аqara Curtian Controller (ZNCLDJ11LM, CD-M01D),
Иные моторы совместимые с концевиком

04

# Информация о мерах при неисправности оборудования

- 1. Отключите питание установленного мотора для штор
- 2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

# Гарантийное обслуживание

Срок службы изделия - 2 года с даты производства. Срок гарантии - 1 год с даты продажи. Дата производства указана на стикере упаковки. Оборудование не нуждается в обслуживании в течение срока службы.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ: Сайт: www.aqara.ru/support Телефон: 8-800-222-01-57 E-mail: support@aqara.ru

## Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий. Допустимая температура окружающей среды:  $-20^{\circ} - +60^{\circ}$ C.

### Прочая информация

Производитель:

Quanzhou Lovely Home Merchandise Trade Co., Ltd No. 335 Xinmen Street, Licheng District, Quanzhou, Fujian Province, China Изготовитель: Quanzhou Curtain Technology Limited Partnership Enterprise, 1st Floor, 3#, B#3 Zhongxi Industrial Park, Zhangban Town, Taishang District, Hui'an Country, Quanzhou City, Fujian Province, China. Сделано в Китае

05

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: OOO «СофтМастер» 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1 Сайт: www.aqara.ru E-mail: support@aqara.ru Телефон: 8 800 2220157

Не подлежит обязательной сертификации







Телескопический карниз для электро-шторы, модели BFS4-1832, BFS4-2342 руководство пользователя