

LIGHTING CONTROL UNION


EAC CE RoHS

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

RCP00106002 / 711023 / RCP00206042 / 711024
RCP00306002 / 711025 / RCP00406042 / 711026
RCP00506002 / 711027 / RCP00606042 / 711028

WARRANTY

5 years



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	Выходное напряжение	Тип выхода	Частота ШИМ
12-48В	3 x 12-48В	Постоянное напряжение	2кГц/8кГц

ОПИСАНИЕ

Ротационная панель для управления 12-48V с регулировкой яркостью и цветом света с возможностью плавного затемнения, защитой от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, совместимостью с дистанционными пультами, кнопками управления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RCP00106002 RCP00206042	RCP00306002 RCP00406042	RCP00506002 RCP00606042
Входной ток	12.5A	10.5A	12.5A
Выходной ток	3кан,4А/кан	2кан,5А/CH	3кан,4А/кан
Выходная мощность	3 x (48-192)Вт	2 x (60-240)Вт	3 x (48-192)Вт
Тип света	Монохромный	CCT	RGB

Стандарт ЭМС(ЭМС)	Стандарт безопасности	Радиооборудование (RED)	Протокол
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	EN 62368-1:2020+A11:2020	ETSI EN 300 328 V2.2.2	CE, EMC, RED

Рабочая температура	Температура корпуса (макс.)	Размеры (Д*Ш*В)	Вес брутто
Ta: -30 °C ~ +55 °C	Ta: +85 OC	112 x 112 x 60мм	0.220кг

СХЕМА УСТАНОВКИ:



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ MATCH REMOTE (ДВА СПОСОБА СОПРЯЖЕНИЯ)

Контроллер поворотной панели также может работать с радиочастотным пультом дистанционного управления (опция). Конечный пользователь может выбрать подходящие способы сопряжения/удаления. Предлагаются два варианта для выбора:

Использовать ручку

Соединение:

Включите свет, выключите его, сразу же нажмите и удерживайте ручку в течение 5 секунд, затем нажмите кнопку включения/выключения (пульт дистанционного управления с одной зоной) или кнопку зоны (пульт дистанционного управления с несколькими зонами) на радиочастотном пульте дистанционного управления и удержки Светодиодный индикатор быстро мигнет 3 раза, что означает успешное сопряжение.

Удаление:

Включите свет, выключите его, немедленно нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы удалить все сопряженные радиочастотные пульты дистанционного управления. Светодиодный индикатор быстро мигнет 6 раз, что означает, что все сопряженные пульты дистанционного управления были удалены.

Использовать перезагрузку питания

Соединение:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз, немедленно коротко нажмите кнопку включения/выключения (пульт дистанционного управления с одной зоной) или кнопку зоны (пульт дистанционного управления с несколькими зонами) 3 раза на пульте дистанционного управления.

Если индикатор мигнет 3 раза, это означает, что сопоставление прошло успешно.

Удаление:

Выключите питание, затем включите питание, повторите еще раз, сразу же кратковременно нажмите кнопку включения/выключения (пульт дистанционного управления с одной зоной) или кнопку зоны (пульт дистанционного управления с несколькими зонами) 5 раз на пульте дистанционного управления. Индикатор мигает 5 раз, что означает, что все сопряженные пульты дистанционного управления удалены.

ФУНКЦИЯ РУЧКИ



Одноцветный диммер

Нажатие: включение или выключение света.

После включения света:

Вращение: вращайте ручку, чтобы отрегулировать яркость (2,5 оборота, 50 уровней).

Длительное нажатие (1–6 с): непрерывная регулировка яркости на 256 уровнях.



ССТ

Нажатие: включение или выключение света.

После включения света:

Вращение: Поверните ручку, чтобы изменить цветовую температуру или яркость (2,5 оборота, 50 уровней).

Двойное нажатие: переключение между регулировкой цветовой температуры и яркости.

Длительное нажатие (1–6 с): непрерывная регулировка яркости по 256 уровням.



RGB

Нажатие: включение или выключение света.

После включения света:


Вращение: Поверните ручку, чтобы изменить цвет RGB (3 оборота, 60 цветов) или яркость (2,5 оборота, 50 уровней).

Двойное нажатие: переключение между регулировкой цвета RGB или яркости.


Длительное нажатие (1–6 с): непрерывная регулировка насыщенности или яркости на 256 уровнях.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Одноцветный диммер



ССТ



RGB



НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ ШИМ



С помощью DIP-переключателя можно выбрать частоту ШИМ 2 кГц или 8 кГц. Более высокая частота ШИМ приведет к снижению выходного тока и повышению шума.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте все инструкции, прежде чем приступить к установке.
2. При установке аккумулятора обратите внимание на положительную и отрицательную полярность аккумулятора. Если пульт дистанционного управления долгое время не использовался, извлеките аккумулятор. Когда дистанционное управление уменьшится и станет нечувствительным, замените батарейку.
3. Если приемник не реагирует, пожалуйста, установите пульт на место.
4. Обращайтесь с пультом осторожно, остерегайтесь падения.
5. Используйте только в помещении и в сухом месте.

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +70°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все компоненты системы при соблюдении всех правил, указанных в инструкции являются безопасными в эксплуатации и соответствуют всем требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие составляет 5 лет со дня продажи, дата устанавливается на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Майтони ГмбХ, 98, Фельдстиге, Мюнстер, Германия, 48161

ИМПОРТЕР

ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 www.maytoni.ru
Разработано в Германии.
Сделано в Китае.
Срок годности не ограничен.